



Les différents schémas de branchement pour charger la batterie MP3450 avec le panneau solaire Power16:

Schéma n°1

				
Panneau solaire Power16	+ Sortie allume-cigare femelle 12V du panneau solaire	+ Chargeur allume-cigare 12V de la batterie MP3450	+ Sunbooster	Entrée auxiliaire de charge de la batterie MP3450

Schéma n°2

			
Panneau solaire Power16	+ Sortie allume-cigare femelle 12V du panneau solaire	+ Chargeur allume-cigare 12V de la batterie MP3450	Entrée DC-IN de la batterie MP3450

Schéma n°3








			
Panneau solaire Power16	+ Sortie jack du panneau solaire (option)	+ Sunbooster	Entrée auxiliaire de charge de la batterie MP3450

Schéma n°4

		
Panneau solaire Power16	+ Sortie jack du panneau solaire (option)	Entrée DC-IN de la batterie MP3450